Посудомоечная машина Electrolux, 45 см, 46 дБ, белый









Electrolux

E

ESS42220SW

Посудомоечная машина, вмещает 9 комплектов посуды, воздушная сушка AirDry, 8 программ, три корзины, выбор GlassCare, 4 температуры, отсрочка старта 1-24 часа, регулируемая корзина. Программы: 160-минутная программа, 60-минутная программа, 90-минутная программа, автоматическая программа AUTO Sense, Eco, машинная стирка, быстрая 30-минутная программа, предварительное полоскание.

439€

Доставка ок 1-2 недели

Технические данные

Бренд	Electrolux
Цвет	Белый
Количество корзин для посуды	2
Количество комплектов посуды	9
Уровень шума, дБ(А)	46
Автоматическое открывание дверцы	да
Количество программ	8
Управление	электронный
Расположение панели управления	на передней панели
Информационный экран	да
Класс энергопотребления	Э
Энергопотребление, кВтч/100 циклов	70
Расход воды, л в цикле	9,9
Задержка старта	да

AquaStop	да
Программа стеклоомывания	да
Регулируемая верхняя корзина	да
Складные решетки в нижней корзине	да
Внутренний защит	да
Система мойки	двойной спутник
Мин. высота, см	85
Ширина, см	44,6
Глубина, см	61,5
Высота упаковки	90
Ширина упаковки	49
Глубина упаковки	69
Дополнительные аксессуары	E9DHGB01, 10130980, SGRASSANTE