




Посудомоечная машина Electrolux, встраиваемая, 3 корзины, 60 см, уровень шума 42 дБ.



E72LB210S

Встраиваемая посудомоечная машина, 3 корзины, вместимость 14 комплектов посуды, 8 программ, 3 температурных режима, ЖК-дисплей, сенсорное управление, сушка воздухом AirDry, функция автоматического отключения, отложенный старт 1-24 часа, индикатор оставшегося времени, внутренняя подсветка, датчик уровня воды, контролирующий степень загрязнения и регулирующий расход воды, Wi-Fi, крепление дверцы на направляющих.

639€ Скидка -6%

679,00€ Скидка 40,00 €

Доставка ок 1-2 недели

Технические данные

Бренд	Electrolux	Задержка старта	да
Встраиваемый	да	AquaStop	да
Количество корзин для посуды	3	Система мойки	орбитальная промывка
Количество комплектов посуды	14	Регулируемая верхняя корзина	да
Уровень шума, дБ(А)	42	Складные решетки в нижней корзине	да
Крепление двери к мебели	полностью интегрированный, на рельсах	Внутренний защит	да
Автоматическое открывание дверцы	да	Wi-Fi	да
Луч На пол	да	Мин. высота, см	81,5
Управление	сенсорный	Ширина, см	59,6
Расположение панели управления	наверху	Глубина, см	56
Информационный экран	да	Высота упаковки	95
Количество программ	8	Ширина упаковки	75
Класс энергопотребления	Б	Глубина упаковки	70
Энергопотребление, кВтч/100 циклов	64	Дополнительные аксессуары	E9DHGB01, 10130980, SGRASSANTE
Расход воды, л в цикле	8.4		